

## Reinraumdeckensystem bc-mcc

### Metallklemmkassettendecke bc-mcc

Das Deckensystem bc-mcc ist eine abgehängte Metallklemmkassettendecke (Rastermaß 600 x 600 mm oder 625 x 625 mm), die aus umseitig gekanteten Blechkassetten gefertigt wird. Die Blechkassetten bestehen aus 0,75 mm starkem verzinktem Stahlblech mit einer PVDF-Beschichtung (Standard in RAL 9010, jedoch sind optional auch andere Farben möglich) oder aus Edelstahl V2A mit gebürsteter Oberfläche.



Die Unterkonstruktion beruht auf einem 2-lagigem Klemmschienensystem aus verzinktem Stahlblech, das höhenverstellbar von der Rohdecke abgehängt wird.

Der Flächenbündige Einbau von bc-Reinraumleuchten, FFUs, sowie marktüblichen Luftauslässen ist möglich. Nach der fachgerechten und dauerelastischen Versiegelung sind alle von außen unzugänglichen Hohlräume diffusions- und partikeldicht.

